

## HACH CL17 在线氯分析仪操作维护规程

## 一、正常操作

- 1、每月更换一次试剂,包括缓冲液、总或余氯指示液(需将整瓶 DPD 粉剂与指示液混匀 并溶解)。
- 2、更换试剂时,尽量避免气体进入管线,装完后,运行 PRIME 程序。
- 3、根据实际水质情况,必须定期检查水样进口管线及溢流口,保证使用中不能断水。
- 4、比色池中只许放入一个搅拌棒。
- 二、维护操作
- 1、当出现 LED ERROR 或 LOW SI GNAL 时,先依屏幕提示操作,然后运行 CLEAR 程序,用 19.2N 硫酸溶液清洗比色池,详细说明参见操作说明书。
- 2、泵模块的软管更换周期:采样水温 27 ,更换周期为 3 个月。水温 27 ,更换周期为 6 个月。
- 3、分析管及接试剂瓶的软管更换周期为一年。
- 4、泵模块的前压板的固定螺丝只需用手拧紧。